



Style 25 QUADRA

Termostática embutida 2 furos com inversor
3/4" thermostatic valve with diverter



CIFIAL

nota/note: xxx representa diferentes acabamentos
xxx represent different finishes



www.cifial.pt | cifial@cifial.pt
 cifial@cifial.es
 www.cifial.co.uk | sales@cifial.co.uk
 www.cifialusa.com
 www.cifial.pl | cifial@cifial.pl

Notas / Notes:

- 1) Na instalação, alinhar o ponto vermelho do anel limitador de temperatura com o número 38 impresso no espelho.
The red dot on the temperature limit ring must be aligned with the number 38 on the back plate.
- 2) xxx indica o código do acabamento.
xxx represent different finishes.

apertar/desapertar
tighten/untighten
haste manipulo
handle extension



Instalador: Por favor entregue todas as instruções que acompanham este produto ao seu proprietário.

Installer: Please leave all leaflets with the building owner to file for future reference

PT

EN

operação

Esta válvula permite para além do controlo de volume, realizar a inversão do modo de utilização.

O manipulador superior abre, fecha e regula o caudal da água.

Ao centro +/- 15° a válvula termostática com inversor fecha o circuito de água.

O manipulador inferior controla a temperatura da água misturada.

A temperatura da água considerada confortável está entre os 32°C e 38°C, mas a possibilidade de regulação vai dos 26°C até aos 50°C.

O anel limitador de temperatura evita queimaduras acidentais não permitindo que o manipulador seja rodado para além dos 38°C. No caso de se pretender ultrapassar aquela temperatura, deve premir-se o botão e rodar o manipulador no sentido contrário dos ponteiros do relógio. Para prevenir queimaduras, deve assegurar-se que o manipulador seja recolocado numa posição anterior ao batente de segurança (= ou <38°C).

regulação da válvula termostática (só quando necessário)

1. Remover o manipulador de regulação de temperatura.
2. Confirmar se o anel limitador de temperatura na haste da válvula termostática apresenta a marca vermelha coincidente com a marca 38°C gravada no espelho; se não estiver corrigir a posição.
3. Abrir o manipulador de regulação de caudal, deixar a água correr, e verificar com a ajuda de um termómetro a temperatura da água. Aquando da calibração, é aconselhável a escolha de uma temperatura que rode os 38°C. Para o conseguir, rodar a haste da válvula termostática no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar a temperatura ou vice-versa. Para rodar a haste, pode utilizar o manipulador termostático carregando no botão, se necessário.
4. Estando a temperatura a 38°C aplicar o manipulador no sistema alinhando o botão com a marcação 38°C.
5. A válvula termostática fica assim calibrada, conforme os seus próprios requisitos de funcionamento.
6. Aperte o manipulador termostático com o parafuso respectivo.

nota: Recomendamos que regularmente se rode o manipulador de regulação de temperatura entre os limites máximo e mínimo, premindo o botão de segurança e com a misturadora aberta. Desta forma evitam-se incrustações de calcário que podem bloquear o cartucho termostático.

operation

This valve allows, besides the flow rate, the reversing of utilization mode.

The upper handle turns on and off the water and controls the flow rate.

At the center +/- 15° the thermostatic valve with diverter closes the water circuit.

The lower handle controls only the mixed water temperature. The comfort zone is in the range from 32°C to 38°C, but total range is 26°C to 50°C.


Protection against scalding stops the rotation of the handle at 38°C. If water above 38°C is desired, press on the button and turn the knob counterclockwise, to prevent scalding, ensure that the handle is left in a previous position (= or <38°C).

thermostatic valve regulation (only when needed)


1. Remove the thermostatic handle control.
2. Confirm if the temperature limit stop on the spindle present its red mark coincident with the mark 38°C on the back plate; if not amend position.
3. Open the flow control valve, let the water run, and check by a thermometer the actual temperature delivered by the valve.
It is advisable that you choose a temperature of 38°C when resetting the calibration. To accomplish that, rotate the spindle counterclockwise to increase the temperature or vice-versa. To rotate the spindle, you can use the thermostatic handle control while depressing the button, if necessary.
4. Achieving the temperature of 38°C, apply the handle aligning the button with the mark 38°C.
5. Valve setting is now calibrated according to your own operating conditions.
6. Secure the thermostatic handle control with the grub screw.

note: It's recommended that you rotate the thermostatic control handle between the maximum and minimum limits, by pressing security button, and with the water running. This way you prevent limestone incrustation, that could block up the thermostatic cartridge.

2. Marca vermelha orientada para os 38°C
Red mark aligned to the mark 38°C



- 3.



4. Botão limitador contra-queimaduras
Anti-scalding button

